

## Инструкция по работе алмазными коронками на перфораторе SDS-plus с использованием адаптера Espira SA3

1. Для работы используем перфоратор мощностью 750-850 Вт с безударным режимом (типа Bosch GBH 2-26, 2-28), алмазные коронки (Ø 14–32 мм для горизонтального бурения и Ø 14–52 мм для вертикального бурения), адаптер Espira SA3.
2. Рекомендуем сделать заглабление на 2-3 см буром того же диаметра, что и алмазная коронка.
3. Подводим воду (обычная канистра с водой или шланг) и заполняем углубление водой.
4. Устанавливаем адаптер Espira SA3 на перфоратор, переключаем перфоратор в **безударный режим**.
5. Начинаем бурение через выполненное заглабление, соблюдая правила:
  - обязательно подаем воду на коронку в процессе бурения;
  - обеспечиваем достаточный нажим на инструмент, но не передавливаем;
  - через каждые 8-10 см прохода вынимаем коронку и выбиваем из нее керн.