

Инструкция по работе алмазными коронками на перфораторе SDS-plus с использованием адаптера Espira SA3

1. Для работы используем перфоратор мощностью 750-850 Вт с безударным режимом (типа Espira RHI-P2603), алмазные коронки (Ø 14–32 мм для горизонтального бурения и Ø 14–52 мм для вертикального бурения), адаптер Espira SA3.
2. Рекомендуем сделать заглабление на 2-3 см буром того же диаметра, что и алмазная коронка.
3. Подводим воду (обычная канистра с водой или шланг) и заполняем углубление водой.
4. Устанавливаем адаптер Espira SA3 на перфоратор, переключаем перфоратор в **безударный режим**.
5. Начинаем бурение через выполненное заглабление, соблюдая правила:
 - обязательно подаем воду на коронку в процессе бурения;
 - обеспечиваем достаточный нажим на инструмент, но не передавливаем;
 - через каждые 8-10 см прохода вынимаем коронку и выбиваем из нее керн.